

パチンコ用アミューズボード設定方法

- CPUボードから設定用基板を引き出しています。
 - 設定表示用LEDとモーニング設定確認用のLEDが追加されています。
1. 電源を入れます。この段階ではLEDは全消灯しています。
大当たり確立設定は、電源を入れる前にダイヤルをセットしておいて下さい。
 2. 数秒すると赤LEDが点灯します。点灯中はモーニングセットできます。
プッシュスイッチを押すと緑LEDが点灯します。
1 プッシュで通常大当たり・・・(1 点灯)
2 プッシュで確変大当たり・・・(2 点灯)
上記のモーニングセットができます。
 3. また、数秒すると赤LEDが消灯し、しばらく後に数字LEDに大当たり確立設定値を表示し、緑LEDはモーニングモード数点減します。
 4. また、何時でもプッシュスイッチを長く押し、しばらくすると設定値が確認でき、赤LEDが点灯している間はモーニングセットできます。
(モーニングが消化された後は、モーニングモードはクリアされています)